

ネオジウム磁石は磁力が強く危険です。

ネオジウム磁石の使用前には、必ずこの取扱い説明書をよく読んでからご使用下さい。

※心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないで下さい。
また、装着している方には近づけないで下さい。機器が誤動作する危険があります。



警告

- ・磁石を誤って飲み込むと、生命に関わる事故につながる可能性があります。飲み込んだ磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になる恐れがあるので、万一飲み込んだ場合は、直ぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- ・小児(6才以下)及び監督を必要とする方が、磁石を手に取り誤って飲み込む恐れがあるので、小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
- ・磁石同士または金属と吸着する際に、指や皮膚をはさみ怪我をしたり、指や皮膚を取



注意

- ・磁石同士、または他の物に、磁石自身の吸着力で勢いよく吸着した場合、磁石本体、表面処理がカケる、またははがれる場合があります。
- ・磁石が互いに吸着した場合、強力な磁力のために離れなくなることがあります。
- ・磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
- ・磁石をブラウン管に近づけないで下さい。ブラウン管が変色します。
- ・磁石を携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、乗車券に近づけないで下さい。記憶内容が破壊される危険があります。

- ◆ 磁石の使用には危険が伴います。危険に対し、未成年の方は適切な判断ができない場合が多いため、未成年の方のご使用はご遠慮下さい。授業等でご使用の際は、責任者様の監督のもと、安全第一でご使用下さい。
- ◆ 大きなネオジウム磁石の作業は、安全のため二人以上で作業し、万が一の場合の助けを呼べるようにして下さい。
- ◆ 磁石の吸着の衝撃で、磁石がかけ、かけた磁石が飛び跳ねて目に入る危険があります。お取扱の際は、保護めがね等をご使用になってご使用下さい。
- ◆ 磁石同士吸着している磁石を外す場合は、平行にスライドさせながら取り外して下さい。角型は長手方向に平行にスライドさせて取り外して下さい。他の方法に比べ、弱い力で引き離すことができます。道具は金属工具を使用せず、木製テーブルや木製の板等をご使用下さい。
- ◆ ネオジウム磁石には鉄が含まれているため、錆びやすいという欠点があります。それを防ぐために、表面をめっきで覆っています。ネオジウム磁石が早期に錆びるのを防ぐために、次のことに気をつけて下さい。
 - ・水をかけたり、湿気の多い場所や水中では使用しないで下さい。
 - ・表面のめっきに傷をつけないよう注意して下さい。
 - ・めっきは汗に弱いです。ネオジウム磁石を身に着けないで下さい。
 - ・ネオジウム磁石は高温に弱いので、室温でご使用下さい。一時的にでも、ネオジウム磁石を加熱すると、磁力が弱くなります。
- ◆ ネオジウム磁石を身に着けないで下さい、身に着けると肌がかぶれる場合があります。